

Техническая информация

Техническая информация о фрезях со сменными режущими пластинами	E2–E19
Пластины для фрез	E2–E3
Корпуса фрез	E4–E5
Перекрестные ссылки на перечень корпусов фрез	E6
Общая информация и краткое описание по маркам твердых сплавов	E7–E9
Формулы и основные принципы	E10–E15
Рекомендации по обнаружению и устранению недостатков	E17–E19
Техническая информация о сверлах	E20–E27
Конструктивные элементы сверла	E20
Цельные твердосплавные сверла • Общие рекомендации по применению	E21–E24
Цельные твердосплавные сверла • Рекомендации по решению проблем	E25–E27
Таблицы обрабатываемых материалов	E28–E33
Классификация обрабатываемых материалов по DIN	E34